



## MLAN-001

### 螺纹口型压力传感器一般安装说明书

本·席施乐于 2011 年 8 月著

1/8" NPT, 1/4" NPT, or 7/16"-20 型螺纹口压力传感器的一般安装说明书。

- 首先确保清除螺牙及螺纹槽的碎屑保持清洁；
- 确保螺纹密封剂与所安装媒质的可兼容性；
- 在短时效的应用场合中，使用特氟龙密封胶带顺着螺牙的方向缠绕一圈半至两圈；
- 在永久性的应用场合中，使用乐泰 565 螺纹密封剂或等效密封剂涂于螺纹上，按照密封剂产品的推荐使用说明进行操作；
- 就 NPT 型螺纹而言，安装时用手指拧紧后，再持续施力让螺纹继续有一圈半至 3 圈的紧固行程进行紧固；
- 就 7/16"-20 配件含有润滑油的“O”型圈，系统需与该润滑油兼容；
- 相应的螺纹适用于手指拧紧后，再施与 156 至 180 lb-in 的扭矩进行紧固。



#### Pressure Sensor Limited.

Block A, 19/F, Prince Industrial Building  
106 King Fuk Street, San Po Kong, Kowloon  
TEL: (852) 2322-8262 FAX: (852) 2352-3557

#### Pressure Sensor Limited.

21st Floor, Hua Feng International Commercial Building,  
No.4018, Bao An Avenue, Bao An District, Shen Zhen, China  
TEL: (86-755) 2699-9343 FAX: (86-755) 2699-9304